

Návod na použitie

PRÍRUČKA PRE VZPERY CONFOOT-LEGS® Montáž kontajnera na vzpery ConFoot-legs®

1. Pred začiatkom inštalácie ConFoot-legs® je potrebné, aby pneumatické odpruženia tak vozidla, ako aj šasi, boli zdvihnuté do najvyššej polohy a otočné zámky kontajnera boli otvorené.
2. Vzpery ConFoot-legs® sa usadzujú do rohových odliatkov námorného kontajnera umiestnených na jeho dlhšej strane. Nemožno ich nainštalovať na kratšiu stranu kontajnera.
3. Pre vyrovnanie výšky vozidla a šasi na rovnakú úroveň je možné použiť nastavenie výšky vzpery ConFoot-legs®. Na to je najprv potrebné, aby páka nastavenia výšky bola vytiahnutá, výška je potom daná vytiahnutím hore alebo spustením hornej časti vzpery dolu, potom sa páka zasunie späť. Pred použitím ConFoot-legs® je nutné sa presvedčiť, že páky sú zaistené na všetkých štyroch vzperách.
4. Zostava ConFoot-legs® vzpery sa zdvihne do horizontálnej polohy a uzamykacie oko sa zatlačí do rohového odliatku. Vzpera sa potom otočí do zvislej polohy.
5. Prvá odbočka sa uvoľní vybratím poistného krúžku a vytiahnutím uzamykacieho kolíka z jeho otvoru. Spodná časť vzpery sa otočí smerom dolu a zasunie sa uzamykací kolík, ktorý sa potom zaistí poistným krúžkom. Rovnakým spôsobom sa otočí dolu, uzamkne a zaistí aj druhá odbočka. Spodný koniec ConFoot-leg® sa vytiahne von z čelnej plochy kontajnera tak, aby sa magnet na hornom konci zatiahol do steny kontajnera. Ak je vzpera ConFoot-leg® nainštalovaná správne, jeho spodné rozpery tvoria obrátené písmeno „V“.
6. Vzpera sa nainštaluje podobným spôsobom na každom rohu kontajnera. S mimoriadnou starostlivosťou je potrebné zaistiť, aby obe odbočky všetkých štyroch vzpier boli otočené dolu, uzamknuté a zaistené a aby sa magnet v hornej časti každej zo vzpier vtiahol do steny kontajnera. Vzpery môžu byť postavené iba na vodorovných povrchoch, ktoré budú spôsobilé uniesť kontajner postavený na vzperách (maximálne povolené zaťaženie 30 000 kg na súpravu, ktorá obsahuje 4 kusy vzpier) v rovinnej tolerancii do ± 5 mm.
7. Pneumatické odpruženie vozidla a/alebo šasi sa teraz spustí do najnižšej polohy. Po tom, ako odpruženie vozidla túto polohu dosiahne, je možné s ťahačom návesov od kontajnera odísť. Dôležité je vychádzať od kontajnera v priamom smere tak dlho, kým je šasi pod kontajnerom.

Demontáž kontajnera zo vzpier ConFoot-legs®

1. Pred začiatkom demontáže je potrebné, aby pneumatické odpruženia ťahača a/alebo šasi boli spustené do najnižšej polohy.
2. Vozidlo sa podoprie uprostred kontajnera na dlhšej strane tak, aby otočné zámky na šasi boli pod otvorami v spodnej časti rohových odliatkov. Na veľkú starostlivosť treba dbať pri cúvaní so šasi pod kontajner. Ťahač ani šasi sa nesmú dotknúť vzpier ConFoot-legs®.

3. Pneumatické odpruženia ťahača aj šasi sa zdvihnú do hornej polohy. Vzpery sú teraz bez zaťaženia a je možné ich odstrániť.
4. Pre demontáž vzpier ConFoot-legs® odstráňte poistný krúžok uzamykacieho kolíka prvej odbočky a kolík vytiahnite. Spodná odbočka sa otočí hore, uzamkne sa kolíkom do prepravnej polohy a zaistí sa poistným krúžkom. Ten istý postup sa urobí pri druhej odbočke.
5. Vzpera ConFoot-legs® sa otočí do vodorovnej polohy a uzamykacie oko sa vytiahne z otvoru v rohovom odliatku kontajnera.
6. Po odstránení všetkých štyroch vzpier sa otočné zámky kontajnera upevnia do kontajnera na každom zo štyroch rohov. Po tom, ako je kontajner zaistený, môže vozidlo odísť.

Užitočné poznámky k používaniu vzpier ConFoot-legs®

- Pri vychádzaní s vozidlom a šasi od podopretého kontajnera je dôležité ísť v priamom smere tak dlho, kým nevyjde spod kontajnera celá zostava.
- Veľká opatrnosť je potrebná pri návrate vozidla pod kontajner podopretý vzperami ConFoot- legs®. Ťahač ani šasi sa nesmú dotknúť vzpier. Pri cúvaní pomôže, ak bude pred nacúvaním celá kombinácia v jednej priamke.
- Ak cúvate pod kontajner s návesom, treba sa uistiť, že horná časť šasi, ktorá je k vozidlu najbližšie, je nižšia než spodná strana kontajnera.
- Video o používaní vzpier ConFoot-legs® je dostupné na internetových stránkach firmy ConFoot Oy Ltd. www.confoot.fi.

Čo treba vedieť pro bezpečné používanie vzpier ConFoot-legs®

- Najvyššie dovolené zaťaženie (kontajnera aj nákladu vnútri) pre všetky štyri vzpery ConFoot-legs® je 30 000 kg.
- Kontajner musí byť naložený tak, aby boli splnené obvyklé požiadavky na nakladanie kontajnerov (napr. rovnomerné rozloženie nákladu).
- Preprava kontajnerov na vzperách ConFoot-legs®, napríklad na lodi alebo vlaku, je zakázaná.
- Podklad, na ktorom je kontajner ponechaný na vzperách ConFoot-legs® musí byť rovný a vodorovný. Ak nie je podklad vodorovný, musí byť kontajner pripevnený k nakladacej rampe.
- Cúvať pod kontajner podopretý vzperami ConFoot-legs® je nutné s mimoriadne veľkou opatrnosťou. Ťahač ani šasi sa nesmú dotknúť vzpier ConFoot-legs®.
- Ak zachádzate do kontajnera podopretého vzperami ConFoot-legs® vysokozdvížným vozíkom, musí byť kontajner pripevnený k nakladacej rampe, aby sa nemohol pohnúť.
- Pri inštalácii vzpier ConFoot-legs® sa nesmie v blízkosti kontajnera počas inštalácie pohybovať nepovolané osoby.
- Ak dôjde k akémukoľvek poškodeniu vzpier ConFoot-legs®, ich používanie je zakázané až dovtedy, kým výrobok prezrie firma ConFoot Oy Ltd. alebo inšpektor touto firmou poverený. ConFoot Oy Ltd. nebude hradíť prípadné škody spôsobené používaním chybných vzpier ConFoot Oy Ltd.